Configuration d'un pi-star pour le Groupe FCF DMR



A – téléchargement de image pi-star pré-configurer + installation sur la micro sd 16 Giga

- B Connexion à votre pi-star pour personnalisé la configuration
- C Sauvegarde du pi-star
- D Accès au interface Dashboard des 2 serveurs

A -Télécharger image Pre-configurer sur un des 2 liens suivant :

http://gofile.me/6Srz3/Okw5LDUmz ou http://gofile.me/6Sj8n/uRIXBj5TR

Ouvrir le fichier télécharger puis récupérer les 2 fichiers que vous déplace sur votre bureau ou dans un répertoire de votre choix .

<b>\$</b>	win32diskimager-1.0.0-install.exe
	FCF.img

Exécuté puis installer le logiciel win32diskimager-1.0.0-install ce logiciel permet de copier image préconfigurer du pi -star . Une fois installation terminer exécute le logiciel .

🛬 Win32 Disk Imager - 1.0	-		×
Fichier image	8	Périphéri	que •
Hash			
None Copy			
Read Only Allocated Partitions			
Progression			
Annuler Lire Ecrire Verify O	nly	Ferm	er

Cliquer sur icône dans le carrer rouge , puis indiquer sur le chemin ou trouver image FCF.img

🛬 Win32 Disk Imager - 1.0	—		×
Fichier image		Périphér	ique
<u> </u>	2		•
Hash			
None  Generate Copy			
Read Only Allocated Partitions			
Progression			
Annuler Lire Ecrire Verify On	ly	Ferm	er

Cliquer dans Périphérique sélection la micro sd que vous avez mis sur votre poste qui sera par la suite dans votre pi star .

📚 Win32 Disk Imager - 1.0	—		$\times$
Fichier image		Périphéri	que
C:/temp/FCF.img	2	[D:\]	•
Hash None  Generate Copy			
Read Only Allocated Partitions     Progression			
Annuler Lire Ecrire Verify Only		Ferm	er

Puis cliquer sur Écrire . Une fois que la copie est terminer , votre SD est prête. Il vous reste a l'introduire dans votre pi star .

## B – Connexion à votre pi-star pour personnalisé la configuration

connecté votre pi star au wifi de votre domicile ( si votre borne wifi possède le nom fcf puis password groupefcf votre pi star ce connectera directement)

Cliquer sur icône wifi de votre ordinateur puis vous allez voir un wifi qui s' appel <mark>pi-star</mark> cliquer dessus votre navigateur va s'ouvrir .

Cliquer sur Configuration



valider . Vous voila connectez à l'interface du pi-star .

Aller dans la Zone wifi pour configurer votre wifi.

Configuration Réseau WIFI					
Refresh Reset WiFi Adapter Configure WiFi					
	Wireless Information and Statistics				
Interface Information	Wireless Information				
Interface Name : wlan0	Connected To :				
Interface Status : Interface is down	AP Mac Address :				
IP Address :					
Subnet Mask :	Bitrate :				
Mac Address : b8:27:eb:19:cf:bd	Signal Level :				
Interface Statistics					
Received Packets :					
Received Bytes :	Wi Fi Country , FD				
Transferred Putes	wifi country : rk				
Indisterred bytes .					
·	Televention availand by ifeenfin and income				

Cliquer sur Configurer wifi puis sur

Scan for Networks (10 secs)

Vous allez avoir une liste des wifi a porte de votre pi-star, sélectionner votre borne wifi puis rentrer le password valider en cliquant sur



Cliquer en Haut du menu sur Mis a jour . Puis attendre la fin de l'operation environ 2 à 3 minutes



Allez à la configuration Générale

Configuration générale						
Paramètres		Valeur				
Nom d'hôte:	1	Do not add suffix	es such as .local			
Indicatif du Node:	2	]				
Id CCS7/DMR:	3	]				
Fréquence radio:	446.131.250	MHz				
Latitude:	43.34	degrees (positive	value for North, negative for South)			
Longitude:	3.21	degrees (positive	value for East, negative for West)			
GPSd:						
Ville:	4					
Pays:	France					
URL:	http://www.mw0	mwz.co.uk/pi-star/		🔿 Auto 💿 Manual		
Modèle Radio/Modem:	STM32-DVM / MM	1DVM_HS - Raspberry	y Pi Hat (GPIO) 🗸 🗸			
Baudrate:	115200 🗸					
Type de Node:	🔘 Private 🧿 P	ublic				
DMR Access List:						
Hôte APRS Enable:						
Hôte APRS:	euro.aprs2.net	~				
Fuseau horaire:	Europe/Paris	~				
Language de la console:	french_fr v	rench_fr v				

1 Remplacer le 1 qui est dans la rubrique : Nom d' Hôte , par le nom que vous voulez : exemple <mark>pi-</mark> star home

2 remplacer le 2 qui est dans la rubrique : Indicatif du node par votre indicatif : exemple FCF1234 3 remplacer le 3 qui est dans la rubrique : Id ccs7/dmr par ID DMR que nous vous avons communiquer . Exemple 1401234

Cliquer sur appliquer les modifications .

Appliquer les modifications

Nous allons maintenant nous rendre dans configuration DMR

		Configuration DMR
	Paramètres	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Α	Master DMR:	DMRGateway V
la	Master BrandMeister:	BM_HOME V

Ligne MASTER BrandMeister vous avez la possibilité de choisir sur quelle serveur Fcf vous voulez vous connecté . A Savoir que vous aurez les même accès sur les 2 serveurs.

A Vous de choisir BM\_FCF-1 ou BM\_FCF-2 . Si un jours vous voyer que un serveur répond pas vous avez donc la possibilité de changer de serveur .

Cliquer sur appliquer les modifications .

Appliquer les modifications

Il reste a valider la configuration .



Cliquer sur Mise à jour . Attendre la fin du paramétrage .



Je vous invite a éteindre votre pi-star puis a faire une sauvegarde avec le logiciel win32diskimager-1.0.0-install.

Dans interface du pi-star Cliquer sur System puis Shutdown . <mark>Attention de bien attendre 1 minute voir 2 avant de retirer la micro SD du pi-star</mark>



## C - Sauvegarde du pi-star

Mettre la Micro SD dans votre ordinateur exécuté l'application win32diskimager

🔖 Win32 Disk Imager - 1.0	—		$\times$
Fichier image	_	Périphéri	que
indiquer le chemin pour la sauvegarde	8	[D:\]	•
Hash None  Generate Copy			
Read Only Allocated Partitions     Progression			
Annuler Lire Ecrire Verify Only		Ferm	er

Cliquer sur icône qui est dans le carrer Vert puis indiquer endroit ou vous vous voulez faire la sauvegarde . Indiquer un nom exemple pi-starsauv

Une fois la sauvegarde Terminer , remettre la micro sd dans le pi star puis allumer le. Votre pi star est prêt a fonctionner .

Il vous reste plus qu'à faire la configuration de votre émetteur radio . La fréquence qui est configurer par défaut est 446.131.250 ce qui correspond au canal 11 les TG disponibles pour le moment sont TG34 Général puis TG51035 qui correspond au Sidev

Pour votre information :

le TG sidev 51035 possèdes une passerelle vers de l'analogique puis vers le logiciel Zello, mumble . Donc il est important de laisser des Blancs entre chaque conversation pour faire les interconnexions sur les divers logiciel tiers .

Le TG34 possède une passerelle vers Zello puis mumble.

Voir les inter-connexion des serveurs DMR FCF <u>http://dmr1.groupefcf.org:8080</u> pour les personnes connecté sur le BM\_FCF-1 <u>http://dmr2.groupefcf.org:8080</u> pour les personnes connecté sur le BM\_FCF-2

Pour les Personnes qui veulent juste ajouter les serveurs DMR DE FCF

BM_FCF-1	1234	dmr1.groupefcf.org	SiDev06	55555
BM_FCF-2	1234	dmr2.groupefcf.org	passw0rd	55555

Cliquer sur appliquer les modifications

Appliquer les modifications

puis sur

Pi-Star Relais Numérique - Configuratº

🏽 🍪 Console 🕑 Administrat° ♦ Expert Ů Système 🕻 Mise à jour 🗧 Sauvegarde/Restaurat° 🗘 Réglages Usine

D - Accès au interface Dashboard des 2 serveurs

http://dmr1.groupefcf.org:8080 http://dmr2.groupefcf.org:8080

Image du Pi star (4 GIGA )créé par JEAN FCF6916 Documentation Créé par Max FCF3428

Pi-Star Relais Numérique - Configurat°							
	🚯 Console	❷Administrat° ♦ Expert	<b>ن</b> Système	CMise à	jour 📑 Sauv	egarde/Restaurat	° 🤀 Réglages Usine
		Informations m	atérielles de la	passerelle			
Nom d'hôte	Kernel	Plateforme			Charge C	PU	Température CPU
p1-nome	5.10.103+	P1 Zero W r1.1 (	)12MB)	1m:	2.29 / 5m:1.44	/ 15m:0.5/	44.4°C/111.9°F
		Co	ntrôle logiciel				
Paramètres				Valeur			
Logiciel controleur:	O DStarRep	eater 🧿 MMDVMHost (DV-Mega	Minimum Firmw	are 3.07 R	equired)		
Mode controleur:	Simplex I	Node 🔵 Duplex Repeater (or	Half-Duplex o	n Hotspots	)		
		Appliqu	er les modification	ns			
		Configura	tion de MMDVM	Host			
Paramètres				Valeur			
Mode DMR:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
Mode D-Star:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
Mode YSF:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
Mode P25:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
Mode NXDN:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
Mode M17:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
YSF2DMR:							
YSF2NXDN:							
YSF2P25:							
DMR2YSF:		Uses 7 prefix on DMRGateway					
DMR2NXDN:		Uses 7 prefix on DMRGateway					
POCSAG:		POCSAG Paging Features					
Afficheur MMDVM:	OLED Type 3	✓ Port: /dev/tty/	MAO 🗸 Nextio	n Layout:	G4KLX	<b>~</b>	

Appliquer les modifications

			Configuration générale			
Paramètres		Valeur				
Nom d'hôte:	pi-home	Do not add suffix	kes such as .local			
Indicatif du Node:	FCF1234					
Id CCS7/DMR:	1234567					
Fréquence radio:	446.131.250	MHz				
Latitude:	50.00	degrees (positive	e value for North, negative for South)			
Longitude:	-3.00	degrees (positive	e value for East, negative for West)			
GPSd:						
Ville:	bill dept 02					
Pays:	France					
URL:	http://www.mw0	mwz.co.uk/pi-star/		🔿 Auto 💿 Manual		
Modèle Radio/Modem:	STM32-DVM / MI	STM32-DVM / MMDVM_HS - Raspberry Pi Hat (GPIO)				
Baudrate:	115200 ¥	115200 v				
Type de Node:	● Private ○ Public					
Hôte APRS Enable:						
Hôte APRS:	euro.aprs2.net	euro.aprs2.net v				
Fuseau horaire:	Europe/Paris	~				
Language de la console:	french_fr	/				

Appliquer les modifications

Paramètres	Valeur		
Master DMR:	DMRGateway V		
Master BrandMeister:	BM_FCF-2 v		
BM Hotspot Security:			
Réseau BrandMeister ESSID:	1		
Réseau BrandMeister Enable:			
Réseau BrandMeister:	Repeater Information   Edit Repeater (BrandMeister Selfcare)		
Master DMR+:	DMR+_FCF-2 v		
Réseau DMR+:	Options=		
Réseau DMR+ ESSID:	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Réseau DMR+ Enable:			
Master XLX:	XLX_950 V		
Module XLX au démarrage:	Default V		
Master XLX actif:			
Code Couleur DMR:	1 •		
DMR LC intégré uniquement:			
DMR DumpTAData:			

Appliquer les modifications

Configuration du Firewall				
Paramètres		Valeur		
Accès Console:	Private O Public			
Commande à distance ircDDBGateway:	Private O Public			
Accès SSH:	Private O Public			
Auto AP:	⊙ On ○ Off	Note: Reboot Required if changed		
uPNP :	⊙On ○Off			

Appliquer les modifications

Configuration Réseau WIFI				
Refresh Reset WiFi Adapter Configure WiFi				
Wireless Information and Statistics				
Interface Information	Wireless Information			
Interface Name : wlan0	Connected To : fcf			
Interface Status : Interface is up	AP Mac Address :			
IP Address : 192.168.36.111				
Subnet Mask : 255.255.255.0	Bitrate : 72.2 MBit/s			
Mac Address : International Address	Signal Level : -37 dBm			
Interface Statistics	Transmit Power : 31 dBm			
Received Packets : 997	Link Quality : 100 %			
Received Bytes : 117396 (114.6 KiB)	Channel Info : 2.4GHz Ch1 (2.412 GHz)			
Transferred Packets : 1280	WiFi Country : FR			
Transferred Bytes : 1019223 (995.3 KiB)				
Information provided by ifconfig and iwconfig				